

## SOORT GEBRUIK

Deze apparaten worden voor het winnen van vloeistoffen en vaste stoffen, of beide ontworpen, volgens de tabel met de technische gegevens in het inleidende gedeelte van de handleiding. Er werden alleen voor dit gebruik ontworpen.



### GEVAARLIJK:

**De fabrikant acht zich niet verantwoordelijk voor mogelijke schade veroorzaakt door een onjuist of verkeerd gebruik.**

**Elk ander gebruik ontheft de fabrikant van de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of voorwerpen en zorgt ervoor dat de garantie erover vervalft.**

## ONJUIST GEBRUIK

Gebruik het apparaat niet voor:

- Het opzuigen van ontvlambare, ontplofingsgevaarlijke, giftige stoffen.
- Het opzuigen van warme stoffen.
- Gebruik het apparaat in de versie vloeistofzuiger nooit als een stofzuiger en omgekeerd.

Gebruik het apparaat niet in ontploffingsgevaarlijke omgevingen.

## VOORBEREIDING APPARAAT

- Haal de hendels (1 Afb. 1) los en verwijder de deksel met de motor (2 Afb. 2).
- Controleer of aan de binnenkant van de trommel de filterzak (3 Afb. 3) uit TNT (polyester) afwezig is; en als er niet, zet het op de juiste plaats.
- Hermonteer de deksel en zet hem met de hendels vast (1 Afb. 1).
- Breng de mof (4 Afb. 4) van de zuigslang helemaal aan in de opening (5 Afb. 4) van de houder.
- Om de bus los te laten (4 Afb. 4) houd de knop (6 Afb. 4) en trek de huls (4 Afb. 4) naar buiten.
- De flexibele slang (7 Afb.5) met de gewenste accessoires (stof borstel (8 Afb. 5), spleet mondstuk (9 Afb. 5) sluiten).



### OPMERKING:

*De filterzak (3 Afb. 3) uit TNT (polyester) kan worden overgelaten op zijn plaats terwijl de machine als een natte vacuüm gebruik wordt, na zorgvuldige reiniging (blazen) van residuen uit het gebruik van het apparaat als een stofzuiger.*



### OPMERKING:

*Verzekeren, in het opnieuw gebruiken van de machine, zoals een stofzuiger, nadat vloeistof aangezogen wordt, dat het inwendige van de trommel en de filterzak (3 Afb. 3) volledig droog zijn.*

## HET APPARAAT GEBRUIKEN

- Het apparaat is voorzien van wielen en kan worden door middel van de handvatten bewogen.
- Til het apparaat op door uw vingers aan de brengen in het speciale handvat (10 Afb. 6) aan de bovenkant van de deksel als het apparaat een enkele motor heeft, of til het apparaat met zijn tweeën op aan de handvatten (11 Afb. 7).

### Het apparaat inschakelen

- Steek de stekker (12 Afb. 8) in het stopcontact.

#### Enkele motor

- Druk op de schakelaar (13 Afb. 9) op "I" om het vacuüm motor te starten, lampen branden, indien aanwezig op de schakelaar.

#### Dubbele motor

- Afhankelijk van het vereiste vermogen kunt u één motor inschakelen door de schakelaar (13 Afb. 9) op "I" te drukken. U kunt de beide schakelaars (13, 14 Afb. 9) indrukken als een groter zuigvermogen nodig is. E lampen branden, indien aanwezig op de schakelaar.

**OPMERKING:**

*Als de vuilwatertank vol is, verhoogt zich het lawaai en het apparaat zuigt niet meer. Vervolgens de toestel wordt uitgeschakeld en de tanks geleegd zoals hierboven beschreven*

**Het apparaat uitschakelen**

- De schakelaars (13, 14 Afb. 9) op "0" drukken om het apparaat uit te schakelen en het licht, wanneer er op de schakelaar is, gaat uit.
- Haal de stekker (12 Afb. 8) uit het stopcontact.
- Wikkel de kabel (15 Afb. 10) op en haak hem op de speciale plaats vast (16 Afb. 10).

**REINIGING EN ONDERHOUD****GEVAARLIJK:**

**Haal de stekker uit het stopcontact alvorens u een willekeurige handeling aan de machine verricht.**

**De opvangtank legen**

- Haal de hendels (1 Afb. 1) los en verwijder de deksel met de motor (2 Afb. 2).
- Verwijder de filterzak (3 Afb. 3) en reinig het als beschreven in de relevante sectie.

**Residuen van het gebruik als een stofzuiger**

- Giet de inhoud van de tank in een vuilniszak.

**Residuen van het gebruik als vloeistofzuiker**

- Plaats jezelf op de top van riolering en afvoer het vloeistof uit de tank (17 Afb. 11).
- Reinig de tank met water jet, vervolgens installeer alle het tegenovergestelde doen van demontage.

**Voor de apparaten voorzien van een afvoerslang**

- De afvoerslang (18 Afb. 12) van de houder uitmaken.
- De knop (19 Afb. 12) los schroeven, de sluiting (20 Afb. 12) van de afvoerslang (21 Afb. 12) verwijderen en de reservoir (22 Afb. 12) lege doen.

**Dagelijkse reiniging****Het TNT (polyester) filter controleren en reinigen**

- Haal de hendels (1 Afb. 1) los en verwijder de deksel met de motor (2 Afb. 2).
- Verwijder het polyester filter (3 Afb. 3).
- Reinig het filter (Afb. 13) van binnen naar buiten met perslucht. U kunt het filter (Afb. 13) in lauwwarm water wassen en uitsluitend als het helemaal droog is hermonteren; vervang het filter als het erg vuil is.
- Hermonteer het geheel door de demontageprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.

**Het apparaat reinigen**

- Reinig het apparaat met behulp van een doek bevochtigd met water of een neutraal reinigingsmiddel.
- Demonteer de bovenkant, zoals hierboven beschreven, reinigen de tank met stromend water en daarna leeggooien, zoals hierboven aangegeven. Installeer alle het tegenovergestelde doen van demontage.

**GEVAARLIJK:**

**Reinig het apparaat nooit met waterstralen.**

**OPMERKING:**

*Controleer of de binnenzijde van de tank volledig droog zijn voordat het als een stofzuiger wordt gebruikt.*

**Periodieke controles****Controleer de werking van de vlotter**

- Demonteer de bovenkant, zoals hierboven beschreven
- Controleer dat vlotter (23 Afb. 14) in goede staat is en zich vrij beweegt.

<b>PROBLEEM</b>	<b>OORZAAK</b>	<b>OPLOSSING</b>
Het zuigapparaat functioneert niet.	Schakelaar niet ingedrukt. Stekker niet in het stopcontact gestoken. Geen stroom.	Druk de schakelaar in. Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de voedingskabel.
Onvoldoende zuigkracht.	Filterelementen verstopt. Accessoires of slangen verstopt.	Reinig filterelementen. Controleer en reinig de flexibele slang en de zuigmond.